

Αυτός ο σύντομος οδηγός χρήσης δείχνει τις βασικές λειτουργίες του μόνιτορ GT-2C-L

AIPHONE®



GT-2C Tenant Station

Τροφοδοτικό

Αυτό το μόνιτορ έχει ένα ανεξάρτητο τροφοδοτικό που πρέπει συνέχεια να είναι σε λειτουργία. Επικοινωνήστε με το σέρβις αν το μόνιτορ δεν λειτουργεί. Αν διακοπεί η τροφοδοσία του μόνιτορ για πάνω από 30 λεπτά, το STATUS LED αναβοσβήνει για να μας δείξει ότι η ημερομηνία και η ώρα έχουν απορυθμιστεί.

Πλήκτρα λειτουργιών

- Πατήστε το **REC/PLAY** για να δείτε τις καταγεγραμμένες εικόνες. Το STATUS LED αναβοσβήνει όταν υπάρχουν νέες εγγραφές.
- Πατήστε **MONITOR** για να παρακολουθήσετε τις εισόδους.
- Πατήστε **CALL** για να επικοινωνήσετε με τα υπόλοιπα μόνιτορ του διαμερίσματος.
- Πατήστε **MENU** για να δείτε τις ρυθμίσεις. Μόλις εμφανιστεί ένα σύμβολο πατήστε το από κάτω του πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Δείτε τον πίνακα από κάτω.

Μικρόφωνο

Σύμβολα	Περιγραφή λειτουργιών
	Χειροκίνητη εγγραφή εικόνας
	Επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργία
	Αναπαραγωγή εγγεγραμμένων εικόνων
	Εμφάνιση της προηγούμενης εικόνας
	Εμφάνιση της επόμενης εικόνας
	Επιλογές αποθήκευσης ή διαγραφής εικόνων
	Αποθήκευση εγγεγραμμένων εικόνων
	Διαγραφή εγγεγραμμένων εικόνων
	Γρήγορη κίνηση εικόνων προς τα εμπρός
	Παύση αναπαραγωγής
	Προώθηση κατά μία εικόνα
	Κίνηση προς τα πίσω κατά μία εικόνα
	Απόκρυψη συμβόλων οθόνης
	Πραγματοποίηση παρακολούθησης
	Πραγματοποίηση Ενδοεπικοινωνίας
	Εκτέλεση ρυθμίσεων

Πλήκτρο Ανοίγματος Πόρτας

- Πατήστε το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας για να ανοίξετε την πόρτα μόνο της κεντρικής εισόδου από την οποία σας καλέσανε.

Πλήκτρο OPTION

- Πατήστε το πλήκτρο OPTION για να ενεργοποιήσετε μια εξωτερική συσκευή, όπως το άνοιγμα μιας γκαραζόπορτας (εάν έχει συνδεθεί).

Πλήκτρο GUARD

- Πατήστε το πλήκτρο GUARD για να καλέσετε όλες τις συσκευές θυρωρού που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα (εάν είναι συνδεδεμένες). Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας πατήστε το πλήκτρο για να δείτε την CCTV κάμερα παρακολούθησης (εάν υπάρχει).

Οθόνη LCD

Μεγάφωνο

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης LCD

- Χρησιμοποιήστε τη ροδέλα για να ρυθμίσετε την φωτεινότητα της οθόνης (Από 0 έως 10).

Ρύθμιση έντασης φωνής

- Χρησιμοποιήστε τη ροδέλα για να ρυθμίσετε την ένταση της επικοινωνίας (Από 0 έως 10). Το TONE OFF LED αναβοσβήνει αργά όταν η ένταση ρυθμιστεί στο 0.

Ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης

- Χρησιμοποιήστε τη ροδέλα για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης (Από 0 έως 10). Το TONE OFF LED αναβοσβήνει αργά όταν ο ήχος ρυθμιστεί στο 0.

Πλήκτρο ADJUST

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ADJUST για να αντισταθμίσετε τις σκοτεινές ή φωτεινές συνθήκες οπίσθιου φωτισμού στην κάμερα κεντρικής εισόδου.

Πλήκτρο ZOOM / WIDE

- Πιέστε το πλήκτρο ZOOM/ WIDE για να μεταβάλετε την μεγέθυνση της εικόνας ή για να κάνετε μια επιλογή στο MENU.

Πλήκτρο OFF (Τερματισμού)

- Πατήστε το πλήκτρο OFF για να τερματίσετε την επικοινωνία. Δεν απενεργοποιεί το μόνιτορ.

Πλήκτρο TALK (Ομιλίας)

- Πατήστε το πλήκτρο TALK για να απαντήσετε σε μία εισερχόμενη κλήση. Εφ' όσον απαντήσετε, η επικοινωνία γίνεται hands free (ανοικτής συνομιλίας).

Πλήκτρο ρύθμισης Κάμερας / Κέρσορα

- Πιέστε τα πλήκτρα [▲][▼][◀][▶] για να αλλάξετε την οπτική γωνία της κάμερας ενώ έχετε ήδη μεγεθύνει την εικόνα. Όταν κάνετε επιλογές στο MENU πατήστε τα βελόνια πάνω ή κάτω για να αλλάξετε την θέση του κέρσορα.