


**Έγχρωμο Μόνιτορ διαμερίσματος Ανοικτής Συνομιλίας (χωρίς ακουστικό)
mod. GT- 1 A****Συνοπτικές οδηγίες χρήσης****Ονομασίες & Λειτουργίες**

- [1] Μεγάφωνο.
- [2] Φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (STATUS LED) και απενεργοποίησης του ήχου κλήσης (TONE OFF)
- [3] Πλήκτρο ενεργοποίησης φωτισμού ή κλήσης θυρωρού.
- [4] Πλήκτρο ανοίγματος πόρτας και παρακολούθησης εισόδου (Αυτόκλησης).
- [5] Φωτεινή ένδειξη ομιλίας.
- [6] Μικρόφωνο.
- [7] Πλήκτρο ομιλίας (TALK)
- [8] Πλήκτρο πρόσθετης, προαιρετικής λειτουργίας (OPTION).
- [9] Πλήκτρο ρύθμισης της έντασης του ήχου κλήσης.
- [10] Πλήκτρο ρύθμισης της έντασης εισερχόμενου ήχου.

- Όταν η ένταση του ήχου κλήσης είναι ρυθμισμένη στη θέση OFF (0) τότε η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας θα αναβοσβήνει αργά για υπενθύμιση.
- Η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου ομιλίας TALK ανάβει κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με την πόρτα.

Απάντηση σε κλήση από την πόρτα

- 1 Όταν το θυροτηλέφωνο του διαμερίσματος λαμβάνει μια κλήση από τον σταθμό της εισόδου (μπουτονιέρα πολυκατοικίας) ή τη συσκευή θυρωρού, ακούγεται ένας ήχος κλήσης.
 - 2 Πατήστε το πλήκτρο ομιλίας [TALK] μία (1) φορά στιγμιαία, και μετά τον ηχητικό τόνο επικοινωνήστε με τον επισκέπτη χωρίς κανέναν άλλο χειρισμό (διαδικασία ανοικτής συνομιλίας). Η φωτεινή ένδειξη πάνω στο πλήκτρο ομιλίας TALK ανάβει όταν μιλάτε και σβήνει όταν μιλά ο επισκέπτης ή όταν υπάρχει θόρυβος στην πόρτα εισόδου της πολυκατοικίας.
- Εναλλακτικά πιέζοντας το πλήκτρο ομιλίας [TALK] για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο, ακούγεται ηχητικός τόνος και μπορείτε πλέον να επικοινωνήσετε με τη διαδικασία «πιέζω μιλάω – αφήνω ακούω» : πιέστε το πλήκτρο ομιλίας [TALK] για να μιλήσετε στον επισκέπτη και αφήστε το για να σας απαντήσει.
 - Αν δεν απαντήσουμε στην κλήση από την πόρτα ή τον θυρωρό εντός 45 δευτερολέπτων, η κλήση ακυρώνεται και το σύστημα επανέρχεται σε ηρεμία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Αν έχετε απενεργοποιήσει τον ήχο κλήσης στο θυροτηλέφωνο, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας θα αναβοσβήνει αργά.
2. Κατά τη διάρκεια ομιλίας μπορείτε να αλλάξετε από ανοιχτή συνομιλία σε συνομιλία «πιέζω μιλάω – αφήνω ακούω», πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας [TALK].

Η μέγιστη διάρκεια συνομιλίας είναι περίπου 1 λεπτό.

Ανοιγμα πόρτας

- Πιέστε το πλήκτρο για το άνοιγμα πόρτας όσο είσαστε σε επικοινωνία με τον σταθμό της εισόδου (αφού έχετε δηλαδή πατήσει το πλήκτρο ομιλίας [TALK]).
- Για λόγους ασφαλείας, το θυροτηλέφωνο ΔΕΝ σας επιτρέπει να ανοίξετε την πόρτα αν δεν έχετε πρώτα επικοινωνήσει με τον επισκέπτη σας.
- Στην πόρτα ενεργοποιείται ο ηλεκτρικός μηχανισμός ανοίγματος πόρτας (κυβρί ή ηλεκτρομαγνήτης).
- Ανάλογα με τον ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος πόρτας, μπορεί να πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας για όση ώρα χρειάζεται.

Ολοκλήρωση επικοινωνίας

- Για να ολοκληρώσετε την επικοινωνία ξαναπατήστε το πλήκτρο [TALK]. Αν δεν το πατήσετε, η συσκευή του διαμερίσματος θα κλείσει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.